

TREZOR ELEKTRONICKÝ 310, 350

!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!

Jako první věc vytáhněte klíče s trezoru ven, a uschovejte.

Nastavení trezoru:

- odlepte izolepu se zajišťovacích čepů
- vložte baterie (4x R6S size AA 1,5V)
- zmačkněte červený spínač
- poté si na číselné klávesnici zvolte číselné heslo 3 až 8 číslic a zmačkněte písmeno A
- trezor je nastaven
- pro odemčení trezoru zvolte váš kód a stiskněte A



POZOR , při výměně baterií, musíte opět nastavit kód

Při slabých bateriích trezor signalizuje na trezoru led diodou /low battery) cca 2 měsíce, v případě úplného vybití, použijte bezpečnostního klíče, zámek naleznete pod krytkou (viz obrázek)



TREZOR ELEKTRONICKÝ 310, 350

!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!

Jako první věc vytáhněte klíče s trezoru ven, a uschovejte.

Nastavení trezoru:

- odlepte izolepu se zajišťovacích čepů
- vložte baterie (4x R6S size AA 1,5V)
- zmačkněte červený spínač
- poté si na číselné klávesnici zvolte číselné heslo 3 až 8 číslic a zmačkněte písmeno A
- trezor je nastaven
- pro odemčení trezoru zvolte váš kód a stiskněte A



POZOR , při výměně baterií, musíte opět nastavit kód

Při slabých bateriích trezor signalizuje na trezoru led diodou /low battery) cca 2 měsíce, v případě úplného vybití, použijte bezpečnostního klíče, zámek naleznete pod krytkou (viz obrázek)

